

Gel Corrector para Planchas RP-1

FICHA TECNICA

Descripción

Gel corrector Fuji para planchas termales Fuji y planchas convencionales.

Forma de uso

Aplicar el gel con pincel fino o una bola de algodón.

El corrector debe estar en contacto con la plancha el tiempo mínimo suficiente para que se remueva la imagen (aprox. 20-45 seg,)

Una vez que la imagen ha sido eliminada lavar cuidadosamente y luego engomar con la goma que la plancha especifique. Si se prolonga el contacto del gel corrector con la plancha más allá del tiempo necesario es posible que esta zona tome tinta durante la impresión.

Recomendaciones

La acción de este corrector se acelera cuando la temperatura ambiental excede los 25 grados C, por lo que debe evitarse su uso prolongado.

Se recomienda usar guantes durante la aplicación del corrector

Presentación

Para mayor información comunicarse con nuestro Departamento Técnico